

1.		Low	Commands	<input type="checkbox"/> Requires Authentication
2.		Guarded	Commands	<input type="checkbox"/> Requires Authentication
3.		Elevated	Commands	<input type="checkbox"/> Requires Authentication
4.		High	Commands	<input checked="" type="checkbox"/> Requires Authentication
5.		Severe	Commands	<input checked="" type="checkbox"/> Requires Authentication

SYMMETRY™

ADMINISTRADOR DE NIVELES E AMENAZA

En un mundo en constante evolución, hay nuevas amenazas de seguridad que pueden afectar potencialmente a cualquier organización, pero especialmente al gobierno y sectores militares. Los equipos de seguridad deben reaccionar inmediatamente a los cambios de situación y ajustar los niveles de la seguridad convenientemente.

Administrador de niveles de amenaza (Threat Level Manager) es un módulo de software de gestión que se puede adquirir para complementar el software V5 (o posterior). La seguridad de los edificios se puede configurar totalmente de nuevo con el clic de un botón.

Permite mejorar la seguridad cuando haya una amenaza creciente de actividades criminales o terroristas, durante la evacuación por incendios, o en períodos de menor actividad como, por ejemplo, los días de fiesta o el cierre temporal de la actividad.


Hay cinco niveles de amenaza opcionales a los que se puede asignar un nombre y código de color específicos, y personalizar para varios niveles de seguridad. Cambiar el nivel de amenaza puede determinar a los titulares de tarjeta que tienen permiso de acceso, sobre qué áreas, y el funcionamiento del equipo de seguridad del edificio. Si es necesario, los lectores pueden, por ejemplo, cambiar a modo de tarjeta-y-PIN o de huella digital, y se pueden suspender funcionamientos programados o condicionales que se utilizan normalmente para relajar la seguridad del sitio.

La capacidad de cambiar el nivel de seguridad evita inconvenientes innecesarios en momentos de baja amenaza, y ayuda a recordar al personal que debe mantener la vigilancia durante períodos de alta amenaza.

El Administrador del nivel de amenaza debe ser utilizado por cualquier organización que requiere compatibilidad con las políticas del gobierno para administrar y que responde a los cambios en la amenaza.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Permite cambiar el nivel de la seguridad fácilmente para adaptarse a la amenaza percibida
- Proporciona cinco niveles de seguridad totalmente personalizables
- Permite el acceso selectivo, dependiendo del nivel de amenaza
- Permite mejorar la seguridad del sitio durante períodos de ocupación baja (por ejemplo, períodos de vacaciones)
- Permite relajar la seguridad del sitio de forma rápida durante el fuego u otras emergencias de evacuación
- Ejecuta comandos cuando cambia el nivel de amenaza (por ejemplo, definir el modo de las puertas como tarjeta-y-PIN)
- Se pueden habilitar o deshabilitar comandos programados y condicionales, dependiendo del nivel de amenaza
- Permite la compatibilidad con políticas de seguridad del gobierno de varios niveles de amenaza, cámaras MPEG-4 IP seleccionadas o ENVS



ESPECIFICACIONES

- El nivel de amenaza actual se muestra en barra de estado
- Nombres y colores de niveles de amenaza configurables

Cambio del nivel de amenaza

- Nivel de amenaza modificable desde planos o desde la opción de nivel de amenaza dentro de Admin/Change (Administrar / Cambiar)
- Sólo los usuarios autorizados pueden cambiar el nivel de amenaza actual (definido en la pantalla de cuentas dentro de Configure/User)
- Opción de autenticación de la situación de amenaza – solicita el nombre de usuario y la contraseña de dos usuarios autorizados antes de poder cambiar el nivel de amenaza

Comandos

- Es posible definir un número ilimitado de comandos para cada nivel de amenaza (por ejemplo, para configurar los lectores con el modo de huellas digitales o tarjeta-y-PIN)
- Los comandos asociados a un nivel de amenaza se ejecutan automáticamente
- Se pueden habilitar o deshabilitar comandos programados y condicionales, dependiendo del nivel de amenaza

Activación de titulares de tarjeta

- La pantalla de titulares de tarjeta permite definir un nivel de amenaza para el que cada titular de tarjeta perderá el acceso
- El acceso del titular de tarjeta y los derechos de acceso individuales a las áreas seleccionadas pueden variar según el nivel de amenaza

Informes

- El listado de configuración detalla el comando de nivel de amenaza configurado
- Los listados de configuración de comandos programados y condicionales muestran el nivel de amenaza asignado
- Los listados de tarjetas indican los niveles de ame



sales@amag.com
www.amag.com